

AGITEC

Langwiesenstrasse 6

Postfach

CH-8108 Dällikon

Telefon 044 316 63 73

Email info@agitec.ch



Instructions de traitement

Spaceloft

Dérouler le matériau

- détacher la bande plastique
- créer une construction auxiliaire si nécessaire

Découper le matériau en rouleau

- cutter
- Couteau à tapis
- Ev. avec outil de coupe thermique
- Eventuellement utiliser le longeron du châssis de transport et de découpe comme barre de coupe

Découper le matériau sur le chantier

- Cutter
- Couteau à tapis
- Ev. avec appareil de découpe thermique
- Tronçonneuse à disque diamant (par ex. HILTI AC-D 125, Inox 0.75mm)
- Scie circulaire manuelle avec raccordement à l'aspirateur

Nettoyage du chantier et des outils

- Aspirer avec un aspirateur industriel
- Essuyer les surfaces avec de l'eau savonneuse

Élimination, recyclage

- Élimination thermique (UIOM)
- Récupération des matériaux (recyclage) possible grâce à la haute résistance au vieillissement,
- si pas en combinaison avec d'autres matériaux (par ex. WDVS))