

## Verarbeitungs- und Montagehinweise

# AERO A2 roll

## MATERIALVORBEREITUNG

<b>Lagerung</b>	Trocken und geschützt vor UV-Strahlung lagern. Temperaturbereich: -10 °C bis +40 °C.
<b>Transport</b>	Sorgfältige Handhabung, mechanische Beschädigungen vermeiden.
<b>Vorbereitende Schritte</b>	Kunststoffband lösen, bei Bedarf eine Hilfskonstruktion zur Abwicklung erstellen.

## ZUSCHNITT & VERARBEITUNG

<b>Empfohlene Werkzeuge</b>	Cutter, Teppichmesser, evtl. Thermoschneidegerät
<b>Hinweise</b>	Saubere Schnittkanten gewährleisten, Holm des Transportgestells als Schneidbalken verwenden.

## MONTAGE & EINBAU

<b>Befestigungsmethoden</b>	Mechanische Befestigung oder Verklebung, je nach Anwendung. Das Material ist hydrophob, daher ist eine Verbindung mit wasserbasierten Klebstoffen nicht ideal.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Auf saubere und exakte Verlegung achten, Fugen schliessen.

## REINIGUNG & PFLEGE

<b>Baustelle / Werkzeuge</b>	Industriestaubsauger zum Absaugen verwenden, Oberflächen mit Seifenwasser abwischen.
<b>Material</b>	Keiner besondere Pflege nötig. Vor starker mechanischer Beanspruchung schützen.

## ENTSORGUNG & RECYCLING

<b>Thermische Entsorgung</b>	Möglich
<b>Stoffliche Verwertung</b>	Aufgrund hoher Alterungsbeständigkeit möglich, wenn nicht mit anderen Stoffen verbunden.

## SICHERHEITSHINWEISE

<b>PSA</b>	Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz bei Staubentwicklung.
<b>Besondere Gefahren</b>	Staubentwicklung beim Schneiden möglich, kann Reizungen der Atemwege verursachen.
<b>Gesetzliche Vorgaben</b>	Entsorgung nach lokalen Vorschriften durchführen.