

Verarbeitungs- und Montagehinweise

Pureflex board

MATERIALVORBEREITUNG

Lagerung	Trocken und geschützt vor UV-Strahlung lagern. Temperaturbereich: -10 °C bis +40 °C.
Transport	Sorgfältige Handhabung, mechanische Beschädigungen vermeiden.
Vorbereitende Schritte	Verpackung entfernen, Platten auf Beschädigungen prüfen

ZUSCHNITT & VERARBEITUNG

Empfohlene Werkzeuge	Cutter, Teppichmesser, evtl. Thermoschneidegerät
Hinweise	Gerade Auflagefläche für präzise Schnittführung nutzen, saubere Schnittkanten sicherstellen.

MONTAGE & EINBAU

Befestigungsmethoden	Mechanische Befestigung oder Verklebung, je nach Anwendung. Das Material ist hydrophob, daher ist eine Verbindung mit wasserbasierten Klebstoffen nicht ideal.
Verarbeitungshinweise	Auf saubere und exakte Verlegung achten, Fugen schliessen.

REINIGUNG & PFLEGE

Baustelle / Werkzeuge	Industriestaubsauger zum Absaugen verwenden, Oberflächen mit Seifenwasser abwischen.
Material	Keiner besondere Pflege nötig. Vor starker mechanischer Beanspruchung schützen.

ENTSORGUNG & RECYCLING

Thermische Entsorgung	Möglich
Stoffliche Verwertung	Aufgrund hoher Alterungsbeständigkeit möglich, wenn nicht mit anderen Stoffen verbunden.

SICHERHEITSHINWEISE

PSA	Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz bei Staubeentwicklung.
Besondere Gefahren	Staubeentwicklung beim Schneiden möglich, kann Reizungen der Atemwege verursachen.
Gesetzliche Vorgaben	Entsorgung nach lokalen Vorschriften durchführen.