

Instructions de traitement et d'installation

AERO A2 board

PRÉPARATION DES MATERIAUX

Stockage	Stocker au sec et à l'abri des rayons UV. Plage de température : -10 °C à +40 °C.
Transport	Manipulation soigneuse, éviter les dommages mécaniques.
Étapes préliminaires	Retirer l'emballage, vérifier les plaques pour d'éventuels dommages.

DÉCOUPE & TRAITEMENT

Outils recommandés	Cutter, couteau à moquette, éventuellement appareil de découpe thermique.
Remarques	Utiliser une surface d'appui plane pour une coupe précise, garantir des bords nets.

INSTALLATION & MONTAGE

Méthodes de fixation	Fixation mécanique ou collage selon l'application. Le matériau est hydrophobe, une liaison avec des colles à base d'eau n'est donc pas idéale.
Instructions de pose	Veiller à une pose propre et précise, fermer les joints.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Chantier / Outils	Utiliser un aspirateur industriel pour aspirer la poussière, nettoyer les surfaces à l'eau savonneuse.
Matériau	Aucun entretien particulier nécessaire. Protéger contre les sollicitations mécaniques fortes.

ÉLIMINATION & RECYCLAGE

Élimination thermique	Possible
Valorisation matière	Possible en raison de la haute résistance au vieillissement, si non combiné à d'autres matériaux.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ÉPI	Gants, lunettes de protection, masque respiratoire contre la poussière.
Dangers particuliers	Formation de poussière possible lors de la découpe, pouvant irriter les voies respiratoires.
Prescriptions légales	Éliminer selon les prescriptions locales en vigueur.